

Handleiding audio

1 Laatst opzetten, eerst uitzetten.

2

Schuif

3

4

5 Heeft geen schakelaar

Versterker: (1)

Enkel aan of uit zetten, blijf van de volumeknoppen af aub, volume regel je met de “masterschuif” rechts op het mengpaneel (5)

Draadloze micro: (2) Enkel op aanvraag

Even drukken op de meest rechtse knop en de ontvanger staat aan. De micro is enkel op aanvraag. De micro zelf moet aangezet worden door te blijven drukken op een klein rood knopje aan de onderkant van de micro. Blijf van al de rest af! U ziet dan op de ontvanger (2) dat er signaal is (anders staat er "mute" op dat scherm). U regelt het volume met schuif nr 4 van het mengpaneel onderaan. De batterijcapaciteit leest u af op de micro.

Internetradio: (3)

opzetten en even wachten op verbinding met netwerk. Met de grote draaiknop kan u zenders kiezen. De lijst is zéér groot en er zijn vele themazenders naar ieders smaak. Het volume regelt u met schuif nr 5/6 van het mengpaneel onderaan.

CD-USB -SD speler: (4)

Werkt zoals elke CD-speler; u kan ook rechtstreeks een USB-stick afspelen of een SD kaart. Via "media select" links naast het scherm kan u kiezen wat u afspeelt. U regelt het volume met schuif nr 7/8 van het mengpaneel onderaan

Mengpaneel (5):

Schuif 1 en 2: micro met kabel, aansluiting 1 en 2 net naast de lampjes

schuif 3: draadloze micro (2).

schuif 4: niet gebruikt.schuif 5/6: internetradio (3)

schuif 7/8: CD-USB speler (4)

schuif 9/10: Bluetooth ontvanger (blauw lampje rechts bovenaan brandt als er verbinding is)

Stereo aux return: (draaiknop helemaal rechts bovenaan): regelt het volume van de mini-jack-kabel die aan de rechterkant van het rack uitkomt.