

## Handleiding muziekinstallatie



Volgorde om op te zetten: versterker (1) bovenaan als laatste, de rest maakt niet uit.

Volgorde om af te zetten: versterker (1) bovenaan al eerste, de rest maakt niet uit.

**Versterker:** (1) de linkse volumeknop is voor het cafetaria, de rechtse voor de ruimte achter de klapdeuren.

**Mengpaneel:** (4) met de selector knop naast de witte vlakjes kiest u welk toestel speelt. Het algemeen volume regelt u met "volume zone 2" helemaal rechts (zone 1 wordt niet gebruikt).

**Internetradio:** (2) opzetten en even wachten op verbinding met netwerk. Met de grote draaiknop kan u zenders kiezen. De lijst is zéér groot en er zijn vele themazenders naar ieders smaak. U zet de selectorknop van het mengpaneel (4) op nr 2.

**CD-USB -SD speler:** (3) werkt zoals elke CD-speler; u kan ook rechtstreeks een USB-stick afspelen of een SD kaart. Via "USB-CD-SD" rechts naast het scherm kan u kiezen wat u afspeelt. U zet de selector van het mengpaneel (4) op nr 3.

**Mengpaneel (4):**

nr 1: niet gebruikt

nr 2: internetradio

nr 3: CD-USB-SD speler

nr 4: korte mini-jack-kabel (fiche voor PC of GSM)

nr 5 lange mini-jack-kabel (fiche voor PC of GSM)

nr 6: niet gebruikt

**Micro:** volume te regelen op de mengtafel (4), meest linkse knop (micro 1); de micro en kabel vindt u in de schuif (5), fiche in te pluggen achter de toog aan de kant van het raam:

