

## Handleiding scherm en beamer

Het gebruik van het scherm en de projector is enkel op aanvraag.



In de berging vind je deze bediening op de muur.

Met on/off zet je de projector aan of uit.

Volumeregeling, dit doe je beter vanop de laptop

Scrn. Hiermee laat je het scherm zakken of doe je het omhoog.



De aansluiting voor de laptop is in de zaal naast het scherm tegen de muur.

De kabel kan je verkrijgen op aanvraag.

Mocht je het geluid van de projectie nodig hebben kan je 2 luidsprekers vragen op statief. Deze dienen aangesloten te worden op de muur achter het scherm.



Mocht je het geluid van de projectie nodig hebben kan je 2 luidsprekers vragen op statief. Deze dienen aangesloten te worden op de muur achter het scherm.